



11. CE certificates

| BN M-DESIGN | |  | | 10/2016 | | CE -1299CR0190 | |
|---|-------|--|--------------|---|-----------|---|--|
| MN INTERRA 60 GAS | | | | 1299 | | Serie N° _____ | |
| C | GC | P | Qn(Hi) kW | Pn (Hi) kW | V m³/h | | |
| BE/FR | I2E+ | G20/G25-20/25mbar | 4,2 | 3,8 | 0,39 | | |
| DE/LU/PL | I2E | G20 - 20 mbar | 4,2 | 3,8 | 0,39 | | |
| NL | I2L | G25 - 25 mbar | 4 | 3,6 | 0,41 | | |
| AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK | I2H | G20 - 20 mbar | 4,2 | 3,8 | 0,39 | | |
| BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI | I3+ | G30/G31- (28-30)/37mbar | 4,4 | 2,8 | 0,18 | | |
| CY/DK/EE/HU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/IS/ LU/MT | I3B/P | G30 - 30 mbar | 4,4 | 2,8 | 0,17 | | |
| AT/CH/DE/LU | I3B/P | G30 - 50 mbar | 4,4 | 2,8 | 0,2 | | |
| Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas G20/20 mbar // G25/25 mbar // G20-G25/20-25 mbar <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| LPG / GPL / FLÜSSIG GAS G30/(28-30) mbar // G30/50 mbar // G30/G31-(28-30)/37 mbar <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Efficiency class CE / Klasse Wirkungsgrad CE | | | | | | | |
| Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas : 1 | | | | LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2 | | | |
| BN = merk-marque-brand name-marke | | MN = model-type | | C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland | | GC = gascategorie-catégorie de gaz-gas category-Gasart | |
| FR = Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le livret d'instructions. L'installation de cet appareil être réalisée par un installateur agréé dans un local suffisamment ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur. | | EN : Before installing and use the appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation en rules. The room has to be ventilated sufficiently. | | DE : Lesen Sie zuerst sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen. Die Installation des Geräts muss durch einen anerkannten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben | | B11 / C11 / C31 / C91 230 VAC - 50 Hz 0,025 kW | |
| NL : Raadpleeg eerst zorgvuldig het instructieboekje voordat u het toestel plaatst en in gebruik neemt. De installatie van dit toestel dient te geschieden door een erkend gasinstallateur, volgens de landelijke en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte. | | | | | | | |

| BN M-DESIGN | |  | | 10/2016 | | CE -1299CR0190 | |
|---|-------|--|--------------|---|-----------|---|--|
| MN INTERRA 68 GAS | | | | 1299 | | Serie N° _____ | |
| C | GC | P | Qn(Hi) kW | Pn (Hi) kW | V m³/h | | |
| BE/FR | I2E+ | G20/G25-20/25mbar | 4,7 | 4,14 | 0,5 | | |
| DE/LU/PL | I2E | G20 - 20 mbar | 4,7 | 4,14 | 0,5 | | |
| NL | I2L | G25 - 25 mbar | 4,5 | 3,9 | 0,53 | | |
| AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK | I2H | G20 - 20 mbar | 4,7 | 4,14 | 0,5 | | |
| BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI | I3+ | G30/G31- (28-30)/37mbar | 4,7 | 3,1 | 0,21 | | |
| CY/DK/EE/HU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/IS/ LU/MT | I3B/P | G30 - 30 mbar | 4,7 | 3,1 | 0,18 | | |
| AT/CH/DE/LU | I3B/P | G30 - 50 mbar | 4,7 | 3,1 | 0,21 | | |
| Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas G20/20 mbar // G25/25 mbar // G20-G25/20-25 mbar <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| LPG / GPL / FLÜSSIG GAS G30/(28-30) mbar // G30/50 mbar // G30/G31-(28-30)/37 mbar <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Efficiency class CE / Klasse Wirkungsgrad CE | | | | | | | |
| Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas : 1 | | | | LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2 | | | |
| BN = merk-marque-brand name-marke | | MN = model-type | | C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland | | GC = gascategorie-catégorie de gaz-gas category-Gasart | |
| FR = Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le livret d'instructions. L'installation de cet appareil être réalisée par un installateur agréé dans un local suffisamment ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur. | | EN : Before installing and use the appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation en rules. The room has to be ventilated sufficiently. | | DE : Lesen Sie zuerst sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen. Die Installation des Geräts muss durch einen anerkannten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben | | B11 / C11 / C31 / C91 230 VAC - 50 Hz 0,025 kW | |
| NL : Raadpleeg eerst zorgvuldig het instructieboekje voordat u het toestel plaatst en in gebruik neemt. De installatie van dit toestel dient te geschieden door een erkend gasinstallateur, volgens de landelijke en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte. | | | | | | | |

| BN M-DESIGN | |  | | 10/2016 | | CE -1299CR0190 | |
|---|-------|--|--------------|---|-----------|---|--|
| MN INTERRA 74 GAS | | | | 1299 | | Serie N° _____ | |
| C | GC | P | Qn(Hi) kW | Pn (Hi) kW | V m³/h | | |
| BE/FR | I2E+ | G20/G25-20/25mbar | 6 | 5,6 | 0,62 | | |
| DE/LU/PL | I2E | G20 - 20 mbar | 6 | 5,6 | 0,62 | | |
| NL | I2L | G25 - 25 mbar | 5,8 | 5,4 | 0,65 | | |
| AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK | I2H | G20 - 20 mbar | 6 | 4,8 | 0,62 | | |
| BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI | I3+ | G30/G31- (28-30)/37mbar | 5,8 | 4,8 | 0,28 | | |
| CY/DK/EE/HU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/IS/ LU/MT | I3B/P | G30 - 30 mbar | 5,8 | 4,8 | 0,25 | | |
| AT/CH/DE/LU | I3B/P | G30 - 50 mbar | 5,8 | 4,8 | 0,29 | | |
| Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas G20/20 mbar // G25/25 mbar // G20-G25/20-25 mbar <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| LPG / GPL / FLÜSSIG GAS G30/(28-30) mbar // G30/50 mbar // G30/G31-(28-30)/37 mbar <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Efficiency class CE / Klasse Wirkungsgrad CE | | | | | | | |
| Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas : 1 | | | | LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2 | | | |
| BN = merk-marque-brand name-marke | | MN = model-type | | C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland | | GC = gascategorie-catégorie de gaz-gas category-Gasart | |
| FR = Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le livret d'instructions. L'installation de cet appareil être réalisée par un installateur agréé dans un local suffisamment ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur. | | EN : Before installing and use the appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation en rules. The room has to be ventilated sufficiently. | | DE : Lesen Sie zuerst sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen. Die Installation des Geräts muss durch einen anerkannten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben | | B11 / C11 / C31 / C91 230 VAC - 50 Hz 0,025 kW | |
| NL : Raadpleeg eerst zorgvuldig het instructieboekje voordat u het toestel plaatst en in gebruik neemt. De installatie van dit toestel dient te geschieden door een erkend gasinstallateur, volgens de landelijke en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte. | | | | | | | |